CHARLOTTE DEP CON
120.05 307.8
AWOS-3
120.825
GCO
121.725
RNAV 1 - DME/DME/IRU or GPS.
RADAR required.
TOP ALTITUDE: 3000
NOONN
FL180 *6100 272° (68)
BFORE
FL180 *5100 272° (38)
SLEPP
FL180 *8500 (55)
BENBY
305° (17)
11300 *5200
WLLGO
305° 7800 *5100 (7)
JOJJO
312° (4)
LONEE
312° (7)
WAYDS
CUBIM
FL180 *6200 329° (10)
TIELR
(76) FL180 *8500 329°
DOOGE
FL180 *7800 332° (86)
MTCHL
(6) *7500 *4300 331°
MSA LKR 25 NM
2300
N
NOTE: Chart not to scale.
NOTE: Turbojet only.
NOTE: Upon reaching 10000 MSL, accelerate to and maintain 280K, if unable advise ATC.
TAKEOFF MINIMUMS
Rwy 6: 300-1¼ or standard with minimum climb of 268'/NM to 700.
Rwy 24: 300-1¼ or standard with minimum climb of 275'/NM to 700.
DEPARTURE ROUTE DESCRIPTION
Climb on assigned heading for vectors to WAYDS, then on depicted route to JOJJO. Then on assigned transition. Maintain 3000. Expect filed altitude 10 minutes after departure.
CUBIM TRANSITION (JOJJO8.CUBIM)
DOOGE TRANSITION (JOJJO8.DOOGE)
NOONN TRANSITION (JOJJO8.NOONN)